

Funktionstastenbelegung BR 58.30



MODELLBAU GMBH

F0	Licht, Lichtmaschine
F1	Sound ein/aus
F2	mittelhohe Pfeiffe
F3	Glocke
F4	Rauchgenerator (AUX 1)
F5	Kuppler
F6	Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang
F7	Injektor
F8	Luftpumpe
F9	Kohle schaufeln
F10	Wasserpumpe
F11	Schaffnerpiff
F12	Kurzpiff
F13	Lichtmaschine

Funktionstastenbelegung BR 58.30



MODELLBAU GMBH

F0	Licht, Lichtmaschine
F1	Sound ein/aus
F2	mittelhohe Pfeiffe
F3	Glocke
F4	Rauchgenerator (AUX 1)
F5	Kuppler
F6	Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang
F7	Injektor
F8	Luftpumpe
F9	Kohle schaufeln
F10	Wasserpumpe
F11	Schaffnerpiff
F12	Kurzpiff
F13	Lichtmaschine